

Укладка Мармолеум Клик

Верхний слой покрытия Marmoleum click составляет натуральное напольное покрытие, которое производится исключительно из природного сырья с использованием экологически безопасных технологий. Основными его компонентами являются природное льняное масло, которое смешивается с древесной мукой, смолой и известняком. Цвет покрытий Marmoleum создается с помощью экологически безопасных красителей. Под очень высоким давлением Marmoleum прессуется на джутовую ткань, что дает чрезвычайно долговечное экологически безопасное напольное покрытие.

Поскольку Marmoleum производится из природного сырья, между материалами разных партий, образцами и поставляемыми артикулами могут наблюдаться небольшие вариации в цвете и структуре.

На конечной стадии процесса производства любого натурального напольного покрытия может временно наблюдаться естественная реакция различной степени интенсивности, приводящая к появлению у материала желтого оттенка. Для того чтобы этот оттенок исчез и у Marmoleum появился его подлинный цвет необходимо подержать его около суток на естественном или искусственном свете.

После этого Marmoleum крепится в высокотехнологичным HDF-панелям с пробковой подосновой и нарезается замок.

При установке покрытия Marmoleum Click не требуется никакого клея. Возможна укладка «гребень в паз» и «паз в гребень». Однако проще всего производить укладку «гребень в паз».

Важно помнить!

Перед началом укладки убедитесь:

- 1) Упаковки с Marmoleum click должны примерно 2-3 дня храниться закрытыми на ровной поверхности в центре того помещения, где они будут уложены. Температура в помещении должна быть минимум 15⁰ С; относительная влажность воздуха примерно 40-60 %. Для того, чтобы ценные свойства покрытия сохранялись долго, мы рекомендуем использовать увлажнитель воздуха для предотвращения чрезмерного высыхания пола после его укладки (особенно в зимний период).
- 2) Перед укладкой необходимо осмотреть при дневном свете материал. Претензии на уложенный пол не принимаются. Помните, что за конечный результат ответственность несет укладчик.
- 3) Помещение, где укладывается Marmoleum Click должно хорошо прогреваться и высушиваться. Все двери и окна должны быть установлены, штукатурные работы и бетонирование закончены заблаговременно перед укладкой Marmoleum click.
- 4) Данное напольное покрытие будет укладываться плавающим методом, т.е. всегда оставляйте зазор (=10 мм) между фиксированными частями конструкции пола.
- 5) Проверьте характеристики основания пола. Основание должно быть сухим (всегда это проверяйте!), чистым, прочным и ровным, всегда снимайте сплошное ковровое покрытие и исследуйте пол. Необходимо выровнять все неровности при отклонении +/-2 мм на 2 м и более. Содержание влаги в основании не должно превышать 2 CM% для минеральных оснований (бетонных полов), и 0.5 CM% для ангидридной стяжки. При необходимости проконсультируйтесь с вашим поставщиком относительно характеристик основания пола вашего помещения.
- 6) **ВСЕГДА покрывайте основание пола гидроизоляционным материалом: полиэтиленовая пленка толщиной 0.2 мм с повышенной сопротивляемостью старению.** Края должны заводиться на стены (на 5 см), а на швах перекрываться минимум на 20 см. При установке покрытия на основания (изготовленные также из

дерева) с подогревом используйте пленку толщиной минимум 0.20 мм. Имейте в виду, что конструкция пола несколько ограничит теплопередачу.

- 7) Поверх гидроизоляционного материала для улучшения звукоизоляции от ударного шума, необходимо укладывать специальную подложку (вспененный полиэтилен толщиной 2 мм и мин.плотностью 30 кг/м³).
- 8) Измерьте помещение, определите направление укладки, рисунок пола и способы укладки. Просчитайте количество панелей (плиток), которые необходимо уложить. В последнем ряду ширина до стены должны быть не менее 50 мм. Если материал меньше 5 см, то можно подрезать как первый, так и последний ряд вашего пола.

Инструкция по укладке:

1. Приложите первую панель (квадрат) к стене так, чтобы шип был обращен к стене, а паз от нее. Вдоль периметра пола должен быть зазор 10 мм. Это легко устанавливается после укладки трех-четырех рядов. Используйте деревянные клинья в качестве распорок.
2. Следующая доска укладывается под наклоном к вертикальному шву кладки и затем укладывается. Подобным образом укладывается весь первый ряд.
3. Для укладки второго ряда используется отпиленный конец первого ряда. Уложите эту доску под наклоном к уже уложенной доске, слегка надавите сверху, но не до упора, подложите под доску специальный брусок. Уложите подобным способом следующую доску в ряду (сначала короткую сторону, затем длинную). Выньте бруски и немного подтолкните бруском весь ряд досок для того, чтобы замок защелкнулся и доска встала на место.
4. Следует выровнять уложенный пол по стене после укладки 3-4 рядов.
5. При укладке последнего ряда, выровняйте его по стене. Расстояние между стеной и полом должно быть измерено.
6. Довольно сложно уложить последнюю планку под углом, поэтому необходимо снять часть паза и нанести клей, уложить доску и подбить бруском, чтобы планка встала на место. Таким образом, уложить весь последний ряд досок.
7. Отверстия вокруг трубопровода должны быть свободными, чтобы пол свободно перемещался. Затем отверстия закрываются декоративными муфтами.
8. Плинтус всегда следует крепить к стене.

Постоянно поддерживайте правильный микроклимат в вашем помещении: относительная влажность 40-60 % при температуре 18-24⁰С.

Покрытие Marmoleum click непригодно для помещений с влажным воздухом, например, ванных комнат.

На рынке существует большое разнообразие систем подогрева полов, имеющих в основе электричество и воду. Для нас важно указать, что обогревающий эффект не должен превышать 60Вт/м² и температура поверхности не должна превышать 27⁰С. Система должна контролироваться термостатически и установлена таким образом, чтобы подогрев пола производился равномерно.

Правильно производите уход\чистку вашего покрытия, и оно не доставит вам никаких проблем. Для Marmoleum Click мы рекомендуем проводить ежедневную сухую уборку пылесосом. Для еженедельной уборки рекомендуем использовать минимальное количество воды с нейтральным моющим средством (мы рекомендуем универсальный очиститель Forbo 888 для влажной уборки или очиститель Forbo 891 для сильных загрязнений). Влажную уборку необходимо проводить хорошо отжатой тряпкой. Более подробную информацию по уходу за напольным покрытием Вы можете найти на нашем

сайте. Если у Вас все еще есть вопросы по укладке и уходу, обращайтесь в Московское представительство Forbo Flooring.